L4 HLRP

Important operating and safety instructions
Please read and save these instructions

Wichtige Anwendungs- und Sicherheitshinweise
Bitte diese Hinweise lesen und aufbewahren

Consignes d'utilisation et de sécurité importantes
Veuillez lire ces consignes et les conserver.

Importanti istruzioni per l'uso e la sicurezza
Si prega di leggere e conservare le presenti istruzioni

Instrucciones de uso e indicaciones de seguridad importantes
Por favor, lea y guarde estas instrucciones

Instruções de utilização e segurança
Por favor, leia e guarde estas instruções

Belangrijke gebruiks- en veiligheidsinstructies
Lees deze instructies door en bewaar ze

Viktig information om användelse og sikkerhet
Les, impraktiske vær og lagdjuss og gjennom og gem den til senere brug.

Viktiga bruks- og säkerhetsinstruktioner
Läs igenom och spara dessa instruktioner

Tärkeitä käyttö- ja turvallisuusohjeita
Lue ja säilytä nämä ohjeet

Σημαντικές υποδείξεις εφαρμογής και ασφαλείας
Παρακαλούμε να διαβάσετε και φυλάξετε αυτές τις υποδείξεις

Önemli kullanım ve güvenlik açıklamaları
Lütfen bu açıklamaları okuyunuz ve muhafaza ediniz

Důležité pokyny k použití a bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte

Ważne wskazówki dotyczące zastosowania i bezpieczeństwa
Prosimy przeczytać i zachować niniejsze instrukcje

Fontos alkalmazási és biztonsági útmutatások
Kérjük, olvassa el és őrizze meg az útmutatást.

Pomembni napotki za uporabo in varnostni napotki
Te napotke preberite in shranite.

Važne upute o primjeni i sigurnosne upute
Molimo pročitajte i sačuvajte ove upute

Sveriges leverans av produkter och tjänster
Läs, förvara och följ dessa instruktioner

Instrucțiuni importante de utilizare și siguranță
Citiți și păstrați aceste instrucțiuni

Важни напомени за правилна и безопасност
Прочитайте ги овие напомени и внимавајте на нив

Важні нұсқаулар қауіпсіздік және қауіпсіздік
Осы нұсқауларды оқып шығыңыз және сақтаңыз

تعليمات هامة للاستخدام والسلامة
الرجاء قراءة هذه التعليمات والحفاظ عليها



Description see text section.
Beschreibung siehe Textteil
Pour la description voir la section de texte
Per la descrizione vedi la sezione di testo
Ver texto descriptivo
Para a descrição veja a secção de texto.
Beschrijving zie tekstgedeelte
Se beskrivelse i tekstdel
Beskrivning se textdelen
Beskrivning se textdelen
Kuvaus katso tekstiosa
Περιγραφή βλέπε το τμήμα κειμένου
Tanım için metin bölümüne bakınız
Popis viz textovou část
Opis patrz tekstowej
Opis znajdziesz we fragmencie tekstowym
A leírást lásd a szövegos részben.
Opis glej del besedila
Opis vidi u dijelu teksta
Aprašytu skaitl tekstо dalį
Aprakstmas teksto daļuja
Kirjeldust vaadake tekstiosast
Опишување сиг. в текстовиот чл.
За описанието виж текстовата част
Pentru descriere vezi partea de text
За опис видж текстуален дел
Опис див. у текстовій частині

MODE memory: the selected operating mode is available again when switching on again.
Betriebsspeicherfunktion: die gewählte Betriebsart steht beim Einschalten wieder zur Verfügung.
Mise en mémoire du mode de fonctionnement: le mode de fonctionnement sélectionné est de nouveau disponible au redémarrage de l'appareil.
Memoria modalità: alla riaccensione è nuovamente disponibile la modalità operativa selezionata.
Memoria de modos operativos: el modo operativo seleccionado se encontrará de nuevo disponible al volver a encender.
Memória de modo de operação: o modo de operação selecionado está disponível novamente ao ligar o dispositivo.
Bedrijfsgeheugen voor de bedrijfsmodus: de geselecteerde bedrijfsmodus staat bij het herinschede inschakelen weer ter beschikking.
Driftsfunktionshukommelse: den valgte driftsform er fortsat til rådighed, når tænder tændes igen.
Driftsmodusminne: Valgt driftsmodus er igjen tilgjengelig etter ny innkobling.
Minne för driftsätt: det valda driftsättet står till förfogande när maskinen slås på nästa gång.
Käyttötapamuisti: valittu käyttötapa on käytettävissä taas kytkemisen jälkeen käynnistyksessä.
Ανοιγνυόμενη τρόπου λειτουργίας: η επιλεγμένη τρόπος λειτουργίας είναι διαθέσιμος κατά την εκ νέου ενεργοποίηση.
İşletim türü belleği: seçilen işletim türü tekrar çalıştırıldığında yeniden kullanıma hazırdır.
Paměť provozního režimu: zvolený provozní režim je při novém zapnutí znovu k dispozici.
Pamięć trybu pracy: wybrany tryb pracy jest dostępny ponownie po ponownym uruchomieniu.
Üzemmód memória: a kiválasztott üzemmód újbóli bekapcsoláskor ismét rendelkezésre áll.
Pomnilnik načinov delovanja: izbrani način delovanja je po ponovnem vklopu znova na voljo.
Memorija vrsta rada: izabrana vrsta rada kod ponovnog uključenja stoji opet na raspolaganju.
Darbības režīma atmiņa: izvēlētais darbības režīms ir pieejams ieslēgšanas laikā.
Darbo režimo atmintis: pasirinktas darbo režimas vėl taikomas iš naujo įjungus prietaisą.
Töörežiimi mälu: valitud töörežiim on taassisselülitamise korral uuesti kättesaadav.
Устройство запоминания рабочих режимов: выбранный рабочий режим доступен при повторном включении.
Пам'ять робочих режимів: вибраний робочий режим знову доступний при повторному включенні.
حفظ وضع التشغيل: وضع التشغيل المحدد متاح مرة أخرى عند التشغيل مرة أخرى.

ENGLISH

TECHNICAL DATA — BATTERY LAMP

Rated Power input	5.7 W
Lighting time with a fully charged battery (3.0 Ah)	
Flood Mode High	3 h
Flood Mode Medium	7.5 h
Flood Mode Low	13 h
Flood Mode Eco	28 h
Lumirus flux (3.0 Ah)	
Flood Mode High	600 lm
Flood Mode Medium	300 lm
Flood Mode Low	125 lm
Flood Mode Eco	25 lm
Charging time (3.0 Ah)	117 min
Flashing modes (CAN)	1
Colour temperature	4000 K
Battery: Recharge	Li-ion
USB charging	5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Weight	190 g
Protection class	IP 54
Recommended ambient operating temperature	-18...+50 °C
Recommended battery charging temperature	+4...+40 °C
Recommended storage temperature	+10...+30 °C

WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.**

SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY LAMP

Warning: Do not direct the light beam at persons or animals and do not aim this light beam yourself or others from a close (< 20 cm) distance. Staring into the light beam may result in serious injury or vision loss.
Do not use the lamp in wet areas.
The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of life the whole luminaire shall be replaced.

SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY

Only use Milwaukee Type L-B... rechargeable batteries.
Remove the battery pack before carrying any work on the appliance.
Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Observe applicable regulations. Refer to www.cd-batterie.de for more information.
Store battery pack only in dry locations between +10 °C and +30 °C and never in direct sunlight or at extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and seek medical attention.
Warning! Do not open the battery. Risk of short circuit, personal injury, and damage to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to enter them. Fluids may cause corrosion or short circuiting. Corrosion will also damage electrical chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The hart head light is intended to be used light independent use away from mains power. The battery pack is intended to be used only in the hart head light mounting. Do not use this product in any other way as stated for normal use.

CHARGING

Plug your USB cable into a power source such as an AC wall adaptor, computer or car port.
The indicator light will display the charging status:
Red solid charging: 0-79% charged
Green flashing charging: 80-99% charged
Green solid: 99-100% charged
Red/Green flashing: damaged or faulty battery
If the light indicator flashes red and green, check that the battery is fully seated into the tool. Remove the battery and reinsert. If the light continues to flash red and green, the battery may be extremely hot or cold, or wet. Allow the battery to cool down, warm up, or dry before retry charge. If the problem persists, contact a MILWAUKEE SERVICE CENTRE.

FUEL GAUGE

The fuel gauge will display the battery life:
Red flashing< 3% remaing
Red solid: 3-10% remaing
Yellow solid: 11-49% remaining
Green solid: 50-100% remaing

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.
Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack.
Avoid accumulation of dust on the battery pack or ventilation slots.
The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.
For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.
To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.
For battery pack storage longer than 30 days:
Store the battery pack in a dry location, temperature is better 27°C and away from moisture. Battery pack life is 20% - 30% charged condition
Recharge the battery pack every 6 months.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
Transportation of these batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.
Check with your forwarding company for additional requirements.

MAINTENANCE

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of life the whole luminaire shall be replaced.
Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).
If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!
Please read the instructions carefully before starting the machine.
Do not store at the operating light source.
Caution – hot surface!
Class III electrical protection.
The tool is only suitable for indoor use. Never expose tool to rain.
Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries together with household waste material.
Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.
European Conformity Mark
British Conformity Mark
Ukraine Conformity Mark
Eurasian Conformity Mark

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN — AKKULEUCHTE

Nennaufnahmeleistung	5.7 W
Leuchtdauer mit 1 voll geladenen Akkupack (3,0 Ah)	
Betriebsart Flutlicht hochste Stufe	3 h
Betriebsart Flutlicht mittlere Stufe	7,5 h
Betriebsart Flutlicht niedrige Stufe	13 h
Betriebsart Flutlicht Eco	28 h
Lichtstrom (3,0 Ah)	
Betriebsart Flutlicht hochste Stufe	600 lm
Betriebsart Flutlicht mittlere Stufe	300 lm
Betriebsart Flutlicht niedrige Stufe	125 lm
Betriebsart Flutlicht Eco	25 lm
Ladezeit (3,0 Ah)	117 min
Farbwiedergabeindex	80
Farbtemperatur	4000 K
Akkupack: Wiederaufladu	Li-ion
USB-Ladung	5V DC, 0,1 A - 2,1 A
Gewicht	190 g
Schutzklasse	IP 54
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten	-18...+50 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	+4...+40 °C
Empfohlene Aktuchgen	+10...+30 °C
Emittierende USB-Leistung	1,4 B
Emittierende USB-Leistung	0,2 dBm

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug. Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

SICHERHEITSANWEISUNGEN LAMPENLEUCHTE

Warnung: Niemals den Lichtstrahl direkt auf Personen oder Tiere richten. Nicht in den Lichtstrahl selbst oder auch nicht aus großer Entfernung (< 20 cm) in den Lichtstrahl kann ernsthafte Verletzungen oder den Verlust der Sehkraft verursachen.
Die Lampe nicht in feuchten Umgebungen verwenden.
Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die komplette Lampe ersetzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE AKKU

Nur Milwaukee-Akkus vom Typ L-B... verwenden.
Vor allen Arbeiten an der Maschine den Akkupack herausnehmen.
Verbrauchte Akkupacks nicht mit dem Hausmüll verbinden.
Akkupacks dürfen nicht verbrannt werden. Beachten Sie die örtlichen Entsorgung, ein. Infos fragen Sie Ihren Fachhändler.
Akkupacks nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).
Akkupacks sind bei Lagerung oder externer Temperatur kann aus beschädigten Hochwertiges Batteriesystem ausgetreten. Bei Berührung mit Batteriefl ssigkeit Haut mit Wasser abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen mindestens 10 Minuten gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden, trauchen Sie das Werkzeug, den Werkzeughalter oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und lassen Sie keine Flüssigkeiten in diese Geräte eindringen. Flüssigkeiten können Korrosionen oder kurzschlüsse verursachen. Ein Kurzschluss kann auch zu Verbrennungen oder Brandgefahr führen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Helmlampe ist als Beleuchtung unabhängig von einem Stromnetzanschluss einsetzbar. Die Helmlampe ist speziell für die Befestigung an einem Bauhelm vorgesehen.
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

LADEVORGANG

Schließen Sie ein Ende der Stromquelle anschließen, z. B. Netzsteckdose, Computer oder Ladebuchse im Auto.
Die Ladestandsanzeige zeigt den Ladezustand an:
Rotes Dauerlicht: Ladevorgang, 0–79 % geladen
Grünes Blinklicht: Ladevorgang, 80–99 % geladen
Grünes Dauerlicht: 99–100 % geladen
Rot-grünes Blinklicht: Akku defekt oder fehlerhaft
Wenn die Ladestanzeige rot und grün blinkt, sicherstellen, dass der Akku richtig eingesetzt ist. Dazu den Akku herausnehmen und wieder einsetzen. Wenn die Ladestanzeige weiterhin rot und grün blinkt, ist der Akku möglicherweise sehr warm oder kalt, oder nass. Lassen Sie den Akku abkühlen, aufwärmen oder trocknen lassen und erneut einsetzen. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den MILWAUKEE-Kundendienst.

LADEZUSTANDSANZEIGE

Die Leuchtanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an:
Rotes Blinklicht: < 0,5 % verbleibende Kapazität
Rotes Dauerlicht: 3-10 % verbleibende Kapazität
Gelbes Dauerlicht: 11-49 % verbleibende Kapazität
Grünes Dauerlicht: 50–100 % verbleibende Kapazität

AKKUS

Ungenutzt Akkus sollten vor dem Gebrauch aufgeladen werden.
Eine Temperatur über 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Längere Erwärmung über 50°C kann zum Verlust der Akkuleistung führen.
Die Akkus sollten nicht in Verbindung mit Staub oder Schmutz gelagert werden.
Für eine optimale Lebensdauer müssen Akkus vor dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.
Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerät entfernt werden.
Lagerung Akkus: Akkus lagern ab 30 Tage:
Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.
Akku ist bei 20 % - 30 % Ladezustand gelagert.
Akku alle 6 Monate erneut aufladen.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.
Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.
Informieren Sie sich vor dem Versand bei Ihrem Spediteur auf der Straße transportieren.
Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Dritte (z. B. Spedition) erfordert besondere Verpackungsvorschriften. Die Versandvorbereitung ist der Transport durch einen entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachkundig begleitet werden.
Folgende Punkte sind beim Transport zu beachten:
Senden Sie keine, ohne defekt Akkupacks und sichern sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Kleben Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
Kennzeichnen Sie auf auszuschließen Warnhinweis.
Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die komplette Lampe ersetzt werden.
Nur Milwaukee Zubehör und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bestellen, deren Ersatzteile nicht beschrieben sind, wenden Sie sich an eine Milwaukee Kundendienststelle (siehe Garantie/Kundendienstadressen beiliegende Liste).
Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle sehen.
Vorsicht – Heiße Oberfläche!
Elektrische Schutzklasse III.
Gerät ist nur zur Verwendung in Räumen geeignet. Gerät nicht dem Regen aussetzen.
Elektrogeräte, Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Elektrische Geräte und Akkus sind gekennt zu sammeln und zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb zurückzugeben.
Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclingbetrieb und Sammelstellen.
Europäisches Konformitätszeichen
Britisches Konformitätszeichen
Ukrainisches Konformitätszeichen
Eurasisches Konformitätszeichen

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — LAMPE TORCHE À BATTERIE

Puissance absorbée nominale	5.7 W
Temps d'éclairage avec 1 batterie chargée complètement (3,0 Ah)	
Mode lumière diffuse niveau haut	3 h
Mode lumière diffuse niveau moyen	7,5 h
Mode lumière diffuse niveau bas	13 h
Mode lumière diffuse Eco	28 h
Flux lumineux (3,0 Ah)	
Mode lumière diffuse niveau haut	600 lm
Mode lumière diffuse niveau moyen	300 lm
Mode lumière diffuse niveau bas	125 lm
Mode Projecteur éco	25 lm
Temps de recharge (3,0 Ah)	117 min
Indice de rendu des couleurs	80
Température de couleurs	4000 K
Batterie: Technologie rechargeable	Li-ion
USB chargeur	5V DC, 0,1 A - 2,1 A
Poids	190 g
Classe de protection	IP 54
Température conseillée lors du travail	-18...+50 °C
Température conseillée lors de la recharge	+4...+40 °C
Batterie conseillée	1,4 B
Alimentation USB conseillée	0,2 dBm

AVERTISSEMENT! Lisez toutes les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions mentionnées ci-dessous peut causer des chocs électriques, des incendies ou de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIAUX LAMPE TORCHE À BATTERIE

Attention: Ne jamais diriger le faisceau lumineux directement sur des personnes ou des animaux et ne jamais diriger le faisceau lumineux (même à une certaine distance) de manière à ce que le faisceau lumineux peut causer de sérieuses blessures ou entraîner la perte de la vue.
Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide.
La source de lumière de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la source de lumière aura atteint la fin de sa vie, la lampe toute entière devra être remplacée.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES – ACCUS

Utiliser uniquement des batteries rechargeables Milwaukee de type L-B ...
Avant tous travaux sur la machine retirer l'accu interchangeable.
Ne pas jeter les accus rechargeables avec les ordures ménagères. Ne pas les accus rechargeables avec les ordures ménagères. Respecter les dispositions en vigueur. Pour plus d'informations, consultez le site www.cd-batterie.de.
Ne pas stocker les accus rechargeables à des températures supérieures à +30 °C ou inférieures à +10 °C. Ne pas exposer les accus rechargeables aux rayons directs du soleil. En cas de contact avec le liquide caustique de la batterie, laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment pendant au moins 10 minutes et consulter immédiatement un médecin.
Avertissement! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrodis ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou de blanchiment, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La lampe torche pour casque peut être utilisée comme éclairage indépendant du réseau électrique. La lampe torche pour casque est spécialement conçue pour être fixée sur le casque pour ouvrier de construction.
Cet appareil, comme tout autre, doit être utilisé conformément aux prescriptions.

CHARGEMENT

Connecter le câble USB une source de courant, par exemple une prise de réseau, un ordinateur ou une prise de recharge dans la voiture.
Le voyant lumineux indique l'état de la charge:
Clignotement rouge: < 3 % de capacité résiduelle
Allumé rouge fixe: 3-10 % de capacité résiduelle
Voyant jaune fixe : Autonomie restante est de 11 à 49 %
Lumière fixe verte : 50-100 % de capacité restante

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.
Une température supérieure à 50°C provoque la capacité des accus. Eviter les expositions à la chaleur pour ne pas endommager les accus.
Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.
Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation.
Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci sont chargées.
En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:
Entreposer la batterie à un endroit sec, à une température de 27°C.
Entreposer la batterie à l'abri de l'humidité. Une charge d'environ 30% - 50%
Recharger la batterie tous les 6 mois.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.
Le transport de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des réglementations locales, nationales et internationales.
Pour l'envoi de batteries par transporteur ou batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est régi par des dispositions concernant le transport de produits dangereux. Le conditionnement et le transport doivent être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré par des matières professionnelles.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes:
- Evacuer que les contacts ne présentent pas de défaut et soient isolé, un Kurzschluss zu vermeiden.
- Veiller au fait que le bloc-piles ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou de batteries présentant des risques pendant le transport.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur ou expéditeur.

ENTRETIEN

La source de lumière de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la source de lumière aura atteint la fin de sa vie, la lampe toute entière devra être remplacée.
N'utiliser que des pièces et accessoires Milwaukee. Pour des pièces dont l'échange n'est pas décrit dans ce manuel, veuillez contacter l'un de nos centres de service (voir la brochure Garantie/Adresses des stations de service après-vente).
Si vous en avez besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et et s'adresser à un centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!
Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service
Ne pas regarder la source de lumière lorsqu'elle est allumée.
Attention, surfaces très chaudes !
Classe de protection électrique III.
Appareil/ne doit être utilisé/e exclusivement à l'usage d'abri, et comunique non exposé à pluie.
Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries rechargeables ne sont pas à éliminer dans les déchets ménagers. Les dispositifs électriques et les batteries sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect de l'environnement.
Les dispositifs électriques et les batteries sont spécialisé en vue d'un contrôle fonctionnement des centres de recyclage et des points de collecte.
Marque de conformité européenne
Marque de conformité britannique
Marque de conformité ukrainienne
Marque de conformité d'Eurasie

ITALIANO

DATI TECNICI — LAMPADA A BATTERIA

Potenza assorbita nominale	5.7 W
Tempo di funzionamento con 1 batteria pienamente caricata (3,0 Ah)	
Modalità illuminazione diffusa alto	3 h
Modalità illuminazione diffusa medio	7,5 h
Modalità illuminazione diffusa livello basso	13 h
Modalità Eco	28 h
Flusso luminoso (3,0 Ah)	
Modalità illuminazione diffusa alto	600 lm
Modalità illuminazione diffusa livello medio	300 lm
Modalità illuminazione diffusa livello basso	125 lm
Modalità Eco	25 lm
Tempo di ricarica (3,0 Ah)	117 min
Indice di resa dei colori	80
Temperatura di colore	4000 K
Batteria: Tipo ricaricabile	Li-ion
USB ricarica	5V DC, 0,1 A - 2,1 A
Peso	190 g
Classe di protezione	IP 54
Temperatura ambiente raccomandata durante il lavoro	-18...+50 °C
Temperatura ambiente raccomandata durante la ricarica	+4...+40 °C
Batterie consigliate	1,4 B
Alimentatore USB consigliato	0,2 dBm

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettroutensile. Il mancato rispetto delle istruzioni elencate di seguito può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze e istruzioni per ogni esigenza futura.

AVVERTENZE DI SICUREZZA LAMPADA RICARICABILE

Attenzione: non dirigere mai il fascio di luce direttamente su persone o animali. Non guardare nel fascio di luce (o lampo) e non dirigere (anche) il fascio di luce verso altre persone a distanza ravvicinata (< 20 cm). Il fissare il fascio di luce può causare lesioni gravi o la perdita della vista.
Non utilizzare la lampada in ambienti umidi.
La fonte di luce di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la fonte di luce alcanza la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIE

Usare soltanto batterie ricaricabili Milwaukee del tipo L-B ...
Prima di iniziare lavorare togliere la batteria dalla macchina.
Le pile esauste non devono entrare nel normale ciclo dei rifiuti domestici. Rispettare le disposizioni vigenti. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cd-batterie.de.
Non conservare le batterie a temperature superiori a +30 °C o inferiori a +10 °C. Non esporre le batterie ai raggi diretti del sole. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente per almeno 10 minuti e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare abbondantemente per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
Avvertenza! Per ridurre il rischio di incendio, di lesioni e di danni causati da corto circuiti, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il caricatore nell'acqua o in altri liquidi e non permettere che entrino liquidi all'interno di questi apparecchi. I liquidi corrosivi o conduttivi come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o detergenti contenenti candeggina possono provocare un corto circuito.

UTILIZZO CONFORME

La lampada da casco può essere usata come illuminazione indipendentemente dalla rete elettrica. La lampada da casco è stata progettata appositamente per il fissaggio su casco edilizio. L'prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

CARICAMENTO

Collegare il cavo USB ad una sorgente di corrente, ad esempio ad una presa di rete, un computer o una presa accendisigari.
L'indicatore luminoso visualizza lo stato di carica:
Rosso fisso: 0-79 % di capacità residua
Luce verde intermittente: Carica in corso, completata dal 80-99 %
Luce verde fissa: Carica completata dal 99-100 %
Rosso/verde intermittente: Batteria difettosa o inserita non correttamente

Se l'indicatore luminoso lampeggia rosso e verde, accertarsi che la batteria ricaricabile sia stata inserita correttamente nell'utensile. Allo scopo rimuovere la batteria e reinserirla nuovamente. Se l'indicatore luminoso continua a lampeggiare rosso e verde, la batteria potrebbe potrebbe essere molto fredda o calda. Di conseguenza fare freddare, riscaldare o asciugare la batteria ricaricabile ed inserirla nuovamente. Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro di assistenza MILWAUKEE.

VISUALIZZAZIONE CARICA

L'indicatore luminoso visualizza lo stato di carica della batteria ricaricabile:
Lampeggiante rosso: 0 % di capacità residua
Luce rossa fissa: 3-10 % di capacità residua
Luce gialla fissa: 11-49 % di capacità residua
Luce fissa verde: 50-100 % di capacità residua

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.
A temperature superiori a 50°C (122°F) riducono la capacità delle batterie.
Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio a raggi del sole o a fonti di riscaldamento.
Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.
Per una lunga durata, rimuovere la batteria ricaricabile dal caricatore quando caricata.
In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:
Immagazzinare la batteria in un luogo asciutto a 27°C e lontano da umidità.
Immagazzinare la batteria con carica di circa il 20% - 30%.
Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI ION DI LITIO

La batteria agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.
Il trasporto di batterie ricaricabili deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.
- Gli allacciare a personale addestrato e/o strada senza alcuna assunzione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio è regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Il confezionamento e la spedizione devono essere svolti esclusivamente da persone debitamente istruite e preparate. Tutto il processo deve essere gestito da esperti.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:
- Assicurare che i contatti non presentino difetti e siano ben isolati per evitare corti circuiti.
- Accertare che il gruppo di batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
- In caso di danneggiamento o pericolo di eventuali batterie difettose.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

MANUTENZIONE

La fonte di luce di questa lampada non può essere sostituita. Quando la fonte di luce avrà raggiunto la fine della sua vita utile, dovrà essere sostituita tutta la lampada.
Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio Milwaukee. L'installazione di pezzi non descritti richiede l'intervento di un centro assistenza Milwaukee (consultare il libretto del servizio di assistenza clienti Milwaukee) (vedi, opuscolo Garanzia/Indirizzi Assistenza Clienti).
In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso della disposition industriale il modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al centro assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

ATTENZIONE! AVVERTENZE! PERICOLO!
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.
Non guardare la fonte di luce accesa.
Attenzione, superfici molto calde!
Classe di protezione elettrica III.
Apparecchio da utilizzare esclusivamente in luogo chiuso, e comunque non esposto a pioggia.
I dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
I dispositivi elettrici e le batterie devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente.
Chiedere alle autorità locali o ai rivenditori specializzati dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.
Marchio di conformità europeo
Marchio di conformità britannico
Marchio di conformità ucraino
Marchio di conformità eurasiatico

ESPAÑOL

DATOS TÉCNICOS — LÁMPARA RECARGABLE PORTÁTIL

Potencia nominal de entrada	5.7 W
Tiempo de iluminación con 1 bloque de baterías completamente cargadas (3,0 Ah)	
Modo de iluminación nivel alto	3 h
Modo de iluminación nivel medio .....

TÜRKÇE

TEKNIK VERILER — AKÜ IŞIĞI

Nominal giriş gücü	5,7 W
1 adet tam dolu akü paketiyle yanma süresi (3,0 Ah)	
İşletim türü yaygın yüksek kademe	3 h
İşletim türü yaygın orta kademe	7,5 h
İşletim türü yaygın düşük kademe	13 h
İşletim türü Projektör Eco	28 h
Işık akısı (3,0 Ah)	
İşletim türü yaygın yüksek kademe	600 lm
İşletim türü yaygın orta kademe	350 lm
İşletim türü yaygın düşük kademe	125 lm
İşletim türü Projektör Eco	25 lm
Şarj süresi (3,0 Ah)	117 min
Renk dönüşüm endeksi	80
Renk sıcaklığı	4000 K
Kartuş akü gerilimi	4 V
USB Giriş	5V DC, 0,1 A - 2,1 A
Ağırlığı	190 g
Koruma sınıfı	IP 54
Çalışma sırasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı	-18...+50 °C
Depolama sırasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı	+5...+40 °C
Tavsiye edilen akü tipleri	L4 B...
Önerilen USB güç kaynağı	CUSB

UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, gösterimleri ve spesifikasyonları okuyun. Aşağıda açıklanan talimat hükümlerine uyulmadığı taktirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümleini ileride kullanmak üzere saklayın.

AKÜ IŞIĞI IÇIN ÖZEL GÜVENLIK BILGILERI

Uyarı: Işık ışınını hiçbir zaman doğrudan insanlara ya da hayvanlara yöneltmeyiniz. Işık ışınına bakmayınız (büyük mesafelerden dahi). Işık ışınına bakmak ciddi yaralanmalara ya da görme kaybına neden olabilir.

Cihazı rutubetli bir çevrede kullanmayın.

Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez.
Işık kaynağı dayanma ömrünün sonuna ulaştığında lamba tamamıyla yenilenmek zorundadır.

AKÜ IÇIN ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Sadece L4 B... tipi Milwaukee aküleri kullanınız.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Kullanılmış kartuş aküleri ateşe veya ev çöplerine atmayın. Milwaukee, kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfiye edilmesine olanak sağlayan hizmet sunar; lütfen bu konuda yetkili satıcınızdan bilgi alın.

Kartuş aküleri metal parça veya eşyalarla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temasa gelen yeri hemen bol su ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı gözünüze kaçacak olursa en azından 10 dakika yıkayın ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

Uyarı! Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırmayınız ve cihazların ve pillerin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.

KULLANIM

Baret lambası, elektrik bağlantısından bağımsız olarak aydınlatma amacıyla kullanılabilmektedir. Baret lambası, bir barete takılmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu alet sadece belirtiği gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

ŞARJ IŞLEMI

USB kablosunu bir akım kaynağına bağlayınız, örn. elektrik prizi, bilgisayar veya araç içindeki şarj soketi.
Işıklı gösterge şarj durumunu göstermektedir:
Sürekli kırmızı yanan ışık: Şarj işlemi, 0-79 % şarj edildi
Yeşil yanıp sönen ışık: Şarj işlemi, 80-99 % şarj edildi
Sürekli yeşil ışık: 99-100 % şarj edildi
Kırmızı-yeşil yanıp sönen ışık: Akü arızalı veya yanlış takıldı
Işıklı gösterge kırmızı ve yeşil yanıp söndüğünde, akünün doğru takılmış olmasını kontrol ediniz. Aküyü çıkartınız ve yeniden takınız. Işıklı gösterge kırmızı ve yeşil yanıp sönmeye devam ederse, akü çok sıcak veya soğuk veya nemli olabilir. Buna uygun olarak akünün soğumasını veya ısınmasını bekleyiniz veya kurutunuz ve tekrar takınız. Problem devam ettiğinde lütfen MILWAUKEE Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz.

ŞARJ DURUMU GÖSTERGESI

Işıklı gösterge akünün şarj durumunu göstermektedir:
Kırmızı yanıp sönen ışık: Kalan akü kapasitesi < 3 %
Sürekli kırmızı yanan ışık: Kalan akü kapasitesi 3-10 %
Sürekli sarı yanan ışık: % 11-49 kalan kapasite
Sürekli yeşil ışık: Kalan akü kapasitesi 50-100 %

AKÜ

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş aküleri kullanmadan önce şarj edin.
50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün güneş ışığı veya mekân sıcaklığı altında uzun süre ısınmamasına dikkat edin.
Şarj cihazı ve kartuş aküdeki bağlantı kontaklarını temiz tutun.
Akünün ömrünün mükemmel bir şekilde uzun olması için kullandıktan sonra tamamen doldurulması gerekir.
Ömrünün mümkün olduğu kadar uzun olması için akülerin yükleme yapıldıktan sonra doldurma cihazından uzaklaştırılması gerekir.
Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde:
Aküyü takriben 27°C'de kuru olarak depolayın.
Aküyü yükleme durumunun takriben % 30 - %50 olarak depolayın.
Aküyü her 6 ay yeniden doldurun.

LITYUM IYON PILLERIN TAŞINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki yasal hükümler tabidir.
Bu piller, bölgesel, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere ve hükümlere uyularak taşınmak zorundadır.
- Tüketiciler bu pilleri herhangi bir özel şart aranmaksızın karayoluyla taşıyabilirler.
- Lityum iyon pillerin nakliye şirketleri tarafından ticari taşımacılığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sadece ilgili eğitimi görmüş personel tarafından gerçekleştirilebilir. Bütün süreç uzmanca bir refakatçilik altında gerçekleştirilmek zorundadır.

Pillerin taşınması sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
- Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve izole edilmiş olmasını sağlayınız.
- Pil paketinin ambalajı içinde kaymamasına dikkat ediniz.
- Hasarlı veya akmış pillerin taşınması yasaktır.

Ayrıca bilgiler için nakliye şirketinize başvurunuz.

BAKIM

Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez.
Işık kaynağı dayanma ömrünün sonuna ulaştığında lamba tamamıyla yenilenmek zorundadır.
Sadece Milwaukee aksesuarını ve yedek parçalarını kullanın. Değiştirilmesi açıklanmamış olan parçaları bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti broşürüne ve müşteri servisi adreslerine dikkat edin).
Gerektiğinde cihazın ayrıntılı çizimini, güç levhası üzerindeki makine modelini ve altı haneli rakamı belirterek müşteri servisinizden veya doğrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER

DİKKAT! UYARI! TEHLİKE!

Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.

Açık konumdaki ışık kaynağının içine bakmayınız.

Dikkat - Sıcak yüzeyler!

Elektrik koruma sınıfı III.

Bu alet sadece kapalı mekânlarda kullanılmaya uygundur, yağmur altında bırakmayın

Elektrikli cihazların, pillerin/akülerin evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktır.
Elektrikli cihazlar ve aküler ayrılarak biriktirilmeli ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmeleri için bir atık değerlendirme tesisine götürülmelidirler.
Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.

Avrupa uyumluluk işareti

Britanya uyumluluk işareti

Ukrayna uyumluluk işareti

Avrasya uyumluluk işareti

ČEŠTINA

SLOVENSKY

POLSKI

MAGYAR

SLOVENŠČINA

HRVATSKI

LATVISKI

LIETUVIŠKAI

EESTI

РУССКИЙ

БЪЛГАРСКИ

ROMÂNIA

МАКЕДОНСКИ

УКРАЇНСЬКА

عربي

(07.21)

4931 4705 86

Copyright 2021
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany
+49 (0) 7195-12-0
www.milwaukeetool.eu

Techtronic Industries (UK) Ltd
Fieldhouse Lane
Marlow Bucks SL7 1HZ
UK